

Stoper SEIKO S055 - INSTRUKCJA OBSŁUG I

Stoper może mierzyć czas do 10 godzin z dokładnością 1/100 sekundy.

Pamięć urządzenia zachowuje pierwsze 10 pomiarów.

Przed użyciem należy upewnić się, że stoper jest wyzerowany - wszystkie cyfry 0:00,00.



B -	Stoper SPLIT	Stoper LAP
C -	START-STOP	START-STOP
A -	Split – kolejny międzyczas Reset	Lap Reset - zerowanie

Przygotowanie stopera do pomiarów:

1 - wybrać funkcję "stoper" Split lub Lap – przycisk B

2 - wyzerować wskaźnik cyfrowy - przycisk A przy zatrzymanym czasie C

Pomiar standardowy - 1 zawodnik = 1 wynik START - wcisnąć C STOP - wcisnąć C ZEROWanie - wcisnąć A	Pomiary kolejnych wyników B – wybór rodzaju pracy – Lap / SPLIT C – START A – 1 wynik A – 2 wynik A – 99 wynik C – STOP A – ZEROWanie
Sumowanie kolejnych czasów C - START C - STOP C - reSTART C - STOP A - ZEROWanie	Odczyt B – wejście w tryb RECALL C – 1-szy wynik C – 2 wynik C – 9 wynik A – 9 wynik / lub ostatni jeśli mniej niż 9 A – 8 wynik A – 1 wynik

U dołu wyświetlacza znajduje się wskaźnik rezerwy energii.

Należy stale kontrolować jego pełne wskazanie.

Uwagi użytkowe

Chronić stoper przed udarami

Przechowywać w temperaturze od 0 do 50°C

Zalecane temperatury pracy od -5°C do + 50°C / ekstremalnie –10 do + 60°C

Nie pozostawiać na silnym słońcu - nagrzanie ponad 70°C grozi uszkodzeniem wyświetlacza

Podczas użytkowania nie chować stopera pod ubranie lub do kieszeni – urządzenie powinno pozostawać z oświetloną baterią słoneczną.



S055

www.kess.pl