

stoper SEIKO S058 - INSTRUKCJA OBSŁUG I

- Stoper może mierzyć czas do 100 godzin z dokładnością 1/100 sekundy.
- Przed użyciem należy upewnić się, że stoper jest wyzerowany - wszystkie cyfry 0:00,00.
- Biegający czas (time), wynik (split) i czas okrążenia (lap = różnica między kolejnymi czasami) są jednocześnie wyświetlane na 3-liniowym wyświetlaczu LCD.
- Przeglądanie wyników (lap – split - rlp) może odbywać się przy bieżącym czasie.
- Zegar pracuje w systemie 12 lub 24-ro godzinnym + data.



D -	zegar	stoper
A -	zwiększanie licznika elementu ustawianego	Lap/Split / RESET przeglądanie w dół
B -	tryb ustawiania	
C -	wybór elementu ustawianego	START-STOP Przeglądanie w górę

Przygotowanie stopera do pomiarów:

- 1 – wybrać funkcję "stoper" - D – LAP, SPL lub RLP
- 2 – wyzerować wskaźnik cyfrowy – przycisk A przy zatrzymanym czasie C

Pomiar standardowy - 1 zawodnik = 1 wynik START - wcisnąć C STOP - wcisnąć C odczyt ZEROwanie - wcisnąć A	Pomiary do 100 wyników C – START A - 1-szy wynik=lap A - 2-gi wynik + 2-gi lap Itd..... A- 99-ty wynik + 99-ty lap C – STOP A – ZEROwanie Przeglądanie wyników D – RECALL A – ostatni wynik A – przedostatni wynik A – pierwszy wynik lub C – wynik pierwszy C – wynik drugi C – wynik ostatni D – powrót do funkcji stoper
Sumowanie kolejnych czasów C – START C – STOP C – reSTART C- STOP A – ZEROwanie	



UWAGA: Pamięć zostaje skasowana po wystartowaniu wyzerowanego stopera.

Odliczanie czasu	Wyświetlanie godziny i kalendarza
D – wybór funkcji TIMER	D - do wyświetlenia TIME:
C – START / STOP zliczanie do zera	- dzień tygodnia
Kolejnych odcinków czasu (1- linia)	- rok miesiąc dzień miesiąca
Następnie	- 12R/P lub 24h godzina minuty sekundy
C - START / STOP odliczanie ustawionego	
Czasu przerwy w dół (2 - linia)	

Ustawianie timera

- D – wybór funkcji TIMER
B – przytrzymane na ok. 3 sekundy wprowadza timer w stan programowania
C – kolejne wciśnięcia = wybór ustawianego elementu
A – zwiększa ustawiany element o 1 / przytrzymanie = szybkie naliczanie

Ustawianie zegara i kalendarza

- D – wybrać funkcję TIME
B – wcisnąć na ok. 3 sekundy – wejście w tryb ustawiania sygnalizuje: miganie wybranego (ustawianego) elementu na wyświetlaczu
C – wybór kolejnych elementów do ustawiania
A – kolejne krótkie wciśnięcia zwiększają o 1 licznik, / A – przytrzymany = szybkie naliczanie

Sekundy – minuty – godziny – dzień – miesiąc – rok – doba 12 / 24 H - ECO.....

- B - zakończenie ustawiania = ustanie migotania ustawianych cyfr
ECO – on = wygaszanie wyświetlacza po 1 godzinie nie używania przycisków

Uwagi użytkowe

E – lewy dolny przyciski służy do podświetlania elektroluminescencyjnego wyświetlacza.

Chronić stoper przed udarami

Przechowywać w temperaturze od 0 do 35°C

Używać w temperaturach od -10°C do +60°C

Nie pozostawiać na słońcu - nagrzanie ponad 70°C grozi uszkodzeniem wyświetlacza

Wymiana baterii co ok. 3 lata na typ lithium - CR2032 (lub odpowiednik) - 1 sztuka

Wodoszczelna obudowa

