

stoper SEIKO S061 - INSTRUKCJA OBSŁUG I

- Stoper może mierzyć czas do 100 godzin z dokładnością 1/100 sekundy.
- Przed użyciem należy upewnić się, że stoper jest wyzerowany - wszystkie cyfry 00:00,00.
- Biegący czas (time), wynik (split) i czas okrążenia (lap = różnica między kolejnymi czasami) są wyświetlane na 2-liniowym wyświetlaczu LCD.
- Przeglądanie 300 wyników (split i lap) może odbywać się przy bieżącym czasie.
- Zegar pracuje w systemie 12 lub 24-ro godzinnym + data.



D	-	zegar	stoper
A	-	zwiększanie licznika elementu ustawianego	Split / RESET przeglądanie w dół
B	-	tryb ustawiania	
C	-	wybór elementu ustawianego	START-STOP Przeglądanie w górę

Przygotowanie stopera do pomiarów:

- 1 – wybrać funkcję "stoper" - D – jeden z 3 trybów - LAP / RLP / SPL
- 2 – wyzerować wskaźnik cyfrowy – przycisk A przy zatrzymanym czasie C

Pomiar standardowy - 1 zawodnik = 1 wynik START - wcisnąć C STOP - wcisnąć C ZEROwanie - wcisnąć A	Pomiary do 300 wyników D – LAP/RLP/SPL C – START A - 1-szy wynik=split /lap A - 2-gi wynik Itd..... A- 299-ty wynik + 299-ty split C – STOP A – ZEROwanie
Sumowanie kolejnych czasów LAP D – LAP C – START C - .. lap C- STOP A – ZEROwanie B – przeglądanie up/down - C / A	Przeglądanie wyników D – RECALL A – ostatni wynik A – przedostatni wynik A – pierwszy wynik lub C – wynik pierwszy C – wynik drugi C – wynik ostatni D – powrót do funkcji stoper - CHRONO



UWAGA: Pamięć zostaje skasowana po wystartowaniu wyzerowanego stopera.

Wyświetlanie godziny i kalendarza	Sygnal akustyczny
D - do wyświetlenia TIME: Dzień tygodnia - rok miesiąc dzień miesiąca 12R/P lub 24h godzina minuty sekundy	D – wybrać funkcję zegar – data C – wybór trybu SYGNAŁ – on / off / wybranie sygnalizacji akustycznej pracy przycisków pokazuje symbol na wyświetlaczu

Ustawianie zegara i kalendarza

D – wybrać funkcję TIME

B – wcisnąć na ok. 3 sekundy – wejście w tryb ustawiania sygnalizuje: miganie wybranego (ustawianego) elementu na wyświetlaczu i jego nazwa w górnej linii wyświetlacza

C – wybór kolejnych elementów do ustawiania

A – kolejne krótkie wciśnięcia zwiększają o 1 licznik, / A – przytrzymany = szybkie naliczanie

Sekundy – minuty – godziny – dzień – miesiąc – rok – doba 12 / 24 H – P-SAVE – kontrast

B - zakończenie ustawiania = ustanie migotania ustawianych cyfr

P-SAVE – ustawienie przewidywanego czasu pracy po którym stoper sam wyłączy zasilanie

CONT – on = wybór kontrastu znaków na wyświetlaczu LCD w zakresie os -2 do 2
- standardowo ustawienie 0

Uwagi użytkowe

Chronić stoper przed udarami

Przechowywać w temperaturze od 0 do 50°C

Używać w temperaturach od -10°C do +60°C

Nie pozostawiać na ostrym słońcu - nagrzanie ponad 70°C grozi uszkodzeniem wyświetlacza

Zalecane przechowywanie w miejscu oświetlonym a nie np. w szufladzie czy kieszeni.

Zasilanie akumulatorowe z doładowywaniem fotowoltaicznym = solarowym

– 12 godzin ładowania na świetle dziennym lub sztucznym wystarcza na 1 miesiąc pracy.

Wodoszczelna obudowa – 5 BAR

