

stoper SEIKO S062 - INSTRUKCJA OBSŁUG I

- Stoper może mierzyć czas do 100 godzin z dokładnością 1/100 sekundy.
- Przed użyciem należy upewnić się, że stoper jest wyzerowany - wszystkie cyfry 00:00,00.
- Biegący czas (time), wynik (split) i czas okrążenia (lap = różnica między kolejnymi czasami) są wyświetlane na 2-liniowym wyświetlaczu LCD.
- Przeglądanie wyników (split i lap) może odbywać się przy bieżącym czasie.
- Zegar pracuje w systemie 12 lub 24-ro godzinnym + data.



D -	zegar	stoper
A -	zwiększanie licznika elementu ustawianego	Split / RESET przeglądanie w dół
B -	tryb ustawiania	
C -	wybór elementu ustawianego	START-STOP Przeglądanie w górę

Przygotowanie stopera do pomiarów:

- 1 – wybrać funkcję "stoper" - D – jeden z 3 trybów - LAP / RLP / SPL
- 2 – wyzerować wskaźnik cyfrowy – przycisk A przy zatrzymanym czasie C

Pomiar standardowy - 1 zawodnik = 1 wynik START - wcisnąć C STOP - wcisnąć C ZEROwanie - wcisnąć A	Pomiary do 300 wyników D - SPL C – START A - 1-szy wynik=split /lap A - 2-gi wynik itd..... A- 299-ty wynik + 299-ty split C – STOP A – ZEROwanie
Sumowanie kolejnych czasów LAP D – LAP C – START C - Stop C – reSTART C- STOP A – ZEROwanie B – przeglądanie up/down - C / A	Przeglądanie wyników D – RECALL A – ostatni wynik A – przedostatni wynik A – pierwszy wynik lub C – wynik pierwszy C – wynik drugi C – wynik ostatni D – powrót do funkcji stoper - CHRONO



UWAGA: Pamięć zostaje skasowana po wystartowaniu wyzerowanego stopera.

Timer – odliczanie 2 ustawionych czasów	Licznik
D – wybrać funkcję TIMER	D – wybrać funkcję TIMER
B – tryb ustawiania	B – ok. 3 sek. tryb ustawiania
C – wybrać ustawiany element	C – ustawiany element
A – ustawić czasy 1 i 2 – max 99 godz 59m	A – kolejne wciśnięcie = licznik +1
Czas 2 rusza po odliczeniu czasu 1	Zliczanie od 1 do 100

Ustawianie zegara i kalendarza

D – wybrać funkcję TIME

B – wcisnąć na ok. 3 sekundy – wejście w tryb ustawiania sygnalizuje: miganie wybranego (ustawianego) elementu na wyświetlaczu i jego nazwa w górnej linii wyświetlacza

C – wybór kolejnych elementów do ustawiania

A – kolejne krótkie wciśnięcia zwiększają o 1 licznik, / A – przytrzymany = szybkie naliczanie

Sekundy – minuty – godziny – dzień – miesiąc – rok – doba 12 / 24 H –P-SAVE= ECO-CONT

B - zakończenie ustawiania = ustanie migotania ustawianych cyfr

P-SAVE = ECO – czas po którym nieużywany stoper automatycznie wyłączy się - wybór tej funkcji spowoduje że jeśli stoper nie będzie używany przez np. 1 godzinę (nie naciśnięty) żaden przycisk to wyświetlacz będzie wygaszony – max 12 godz.

CONT – ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD w zakresie od -2 do +2 / standardowo 0.

Uwagi użytkowe

Chronić stoper przed udarami

Przechowywać w temperaturze od 0 do 50°C – optymalnie 20°C

Używać w temperaturach od -10°C do +60°C

Nie pozostawiać na ostrym słońcu - nagrzanie ponad 70°C grozi uszkodzeniem wyświetlacza

Pozostawienie na 12 godz raz w miesiącu zapewnia wystarczające do ciągłej pracy naładowanie akumulatora. Zalecane przechowywanie w miejscu oświetlonym a nie zaciemnionym np. w szufladzie czy w kieszeni.

Wodoszczelna obudowa – 5 BAR

