

stoper SEIKO S143 - INSTRUKCJA OBSŁUG I

- Stoper może mierzyć czas do 10 godzin z dokładnością 1/100 sekundy.
- Przed użyciem należy upewnić się, że stoper jest wyzerowany - wszystkie cyfry 0:00,00.
- Biegący czas (time), wynik (split) i czas okrążenia (lap = różnica między kolejnymi czasami) są jednocześnie wyświetlane na 3-liniowym wyświetlaczu LCD.
- Przeglądanie wyników (split i lap) może odbywać się przy biegącym czasie.
- Zegar pracuje w systemie 24-ro godzinnym + data.




D -	zegar	stoper
A -	zwiększanie licznika elementu ustawianego	START-STOP
B -		Split – międzyczas Reset – zerowanie
C -	wybór elementu do ustawiania	Przeglądanie w górę

Przygotowanie stopera do pomiarów:

D – wybrać funkcję SPLIT – D lub LAP – D

B – wyzerować wskaźnik cyfrowy przy zatrzymanym czasie A

Pomiar standardowy 1 zawodnik = 1 wynik	Pomiary do 300 wyników
START - wcisnąć A STOP - wcisnąć A ZEROwanie - wcisnąć B	A – START B - 1-szy wynik=lap B - 2-gi wynik + 2-gi lap Itd..... B - 999-ty wynik + 999-ty lap A – STOP B – ZEROwanie
Sumowanie kolejnych czasów	Przeglądanie wyników w dół gdy czas biegnie
A – START A – STOP A – reSTART A- STOP B – ZEROwanie	C – data i godzina startu + numer ID C – najszybszy LAP C – ostatni wynik lap/split C – przedostatni wynik C – pierwszy wynik
	Przeglądanie wyników w górę gdy czas zatrzymany C – data i godzina startu + numer ID C – najkrótszy LAP C – pierwszy wynik C – drugi wynik..... C –ostatni wynik / max 300



Wyniki mogą być drukowane w trybie przeglądania lub podczas pomiarów po podłączeniu drukarki.

Przełącznik z lewej strony drukarki służy do wysuwu papieru. Drugi po prawej stronie załącza zasilanie drukarki.

Uwaga:

Papier należy w drukarce wysuwać wyłącznie przy pomocy przyciski. Wyciąganie papieru przy użyciu siły zwłaszcza w kierunku wstecznym do wysuwu elektrycznego może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukarki.

Wskaźnik graficzny zajętości pamięci stopera znajduje się po prawej stronie wyświetlacza.

Kasowanie pamięci stopera

Wyczyszczenie pamięci można przeprowadzić przy zatrzymanym stoperze – A.

3 x C – wejście w tryb przeglądania pamięci

B – przytrzymać ok.2 sek = wyzerowanie wszystkich 300 komórek pamięci

Kontrast wyświetlacza

D – wybrać funkcję zegar data

C – wybrać funkcję disPLAY

A lub B – ustawić kontrast wyświetlacza – max 10 / A – znaki ciemniejsze, B – znaki jaśniejsze

C lub D – powrót do zegara

Ustawianie zegara i kalendarza

D – wybrać funkcję: kalendarz + zegar

B – wejście w tryb ustawiania sygnalizuje: miganie wybranego

(ustawianego) elementu na wyświetlaczu

A – kolejne krótkie wciśnięcia zwiększają o 1 licznik, / A – przytrzymany = szybkie naliczanie

Sekundy – minuty – godziny – rok – miesiąc – data – numer ID -

D - zakończenie ustawiania = ustanie migotania ustawianych cyfr

Uwagi użytkowe

Chronić stoper przed udarami

Przechowywać w temperaturze od 0 do 50°C

Używać w temperaturach od -10°C do +60°C

Nie pozostawiać na słońcu - nagrzanie ponad 70°C grozi uszkodzeniem wyświetlacza

Wymiana baterii co ok. 3 lata na typ - CR2430 (lub odpowiednik) - 1 sztuka

UWAGA!: konieczność wymiany baterii jest sygnalizowana miganiem wyświetlacza

Wodoszczelna obudowa – 3 bar – z tworzywa bakteriobójczego

