

# Stoper Rucanor SR1 - INSTRUKCJA OBSŁUG I

Stoper może mierzyć czas do 1 godziny z dokładnością 1/100 sekundy i do 10 godzin z dokładnością 1 sekundy.

Przed użyciem należy upewnić się, że stoper jest wyzerowany - wszystkie cyfry 0:00,00.

Zegar pracuje w systemie 12-sto lub 24-ro godzinnym + data i dzień tygodnia.

**C      A      B**



|            |                               |                                                       |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>A</b> - | zegar                         | stoper                                                |
| <b>B</b> - | ustawianie                    | <b>START-STOP</b>                                     |
| <b>C</b> - | wybór elementu<br>ustawianego | <b>Split</b> - międzyczas<br><b>Reset</b> - zerowanie |

## Przygotowanie stopera do pomiarów:

- 1 - wybrać funkcję "stoper" - A
- 2 - wyzerować wskaźnik cyfrowy - przycisk C przy zatrzymanym czasie - B

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pomiar standardowy - 1 zawodnik = 1 wynik</b><br><br>START - wcisnąć B<br>STOP - wcisnąć B<br>ZEROwanie - wcisnąć C | <b>Pomiary międzyczasów</b><br><br>B - START<br>C - zatrzymanie międzyczasu<br>C - uwolnienie zatrzymanego wyświetlacza<br>C - następny międzyczas<br>itd.....<br>B - STOP<br>C - ZEROwanie |
| <b>Sumowanie kolejnych czasów</b><br><br>B - START<br>B - STOP<br>B - reSTART<br>B- STOP<br>.....<br>C - ZEROwanie     | <b>Pomiar dwóch wyników</b><br><br>B - START<br>C - STOP 1-szy wynik<br>B - STOP 2-gi wynik<br>widoczny 1-szy wynik<br>C - odczyt 2-go wyniku                                               |

| Wyświetlanie godziny, kalendarza i alarmu                                                                                                                        | Ustawianie alarmu                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A - do wyświetlenia godziny</p> <p>B - wyświetlany miesiąc i dzień miesiąca</p> <p>C - wyświetlana godzina alarmu</p> <p>B i C - włączanie sygnału alarmu</p> | <p>A - wybrać funkcję ALARM na wyświetlaczu</p> <p>C - wybrać cyfry do ustawiania: godz lub min</p> <p>B - ustawić godzinę sygnału</p> <p>A - zakończenie ustawiania</p> <p>C+B - włączenie ALARMu = on</p> |

*Przerwać sygnał dźwiękowy można dowolnym przyciskiem B lub C*

## Ustawianie zegara i kalendarza

wcisnąć A 3 razy - wybór trybu ustawiania

C - wybrać element wyświetlacza do ustawiania:

```
sekundy -- minuty -- godzina --
|
|
-- miesiąc -- dzień miesiąca --
```

B - ustawienie wybranych cyfr /przytrzymany przycisk = szybki przebieg cyfr /dla sekund zerowanie

A - zakończenie ustawiania = ustanie migotania ustawianych cyfr

## Uwagi użytkowe

## Chronić stoper przed udarami

Przechowywać w temperaturze od 5 do 35 °C

Używać w temperaturach od -5°C do +50°C

Nie pozostawiać na słońcu - nagrzanie ponad 60°C grozi uszkodzeniem wyświetlacza

Wymiana baterii co ok. 3 lata na typ - LR1130 (lub odpowiednik) - 1 sztuka

Konieczność wymiany baterii sygnalizowana jest przez migotanie wszystkich znaków wyświetlacza

Częste używanie alarmu skraca okres pracy baterii

