

Stoper CASIO HS-80TW - INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Stoper może mierzyć czas do 10 godzin (9:59:59,999) z dokładnością 1/1000 sekundy.
- Przed użyciem należy upewnić się, że stoper jest wyzerowany - wszystkie cyfry 0:00,000.
- Biegący czas (time), wynik (split) i czas okrążenia (lap = różnica między kolejnymi czasami) są jednocześnie wyświetlane na 3-liniowym wyświetlaczu LCD.
- Przeglądanie wyników (split i lap) może odbywać się przy bieżącym czasie.
- Zegar pracuje w systemie 12/24 godzinnym + data.



A -	Zmniejszanie elementu	Lap / Split
B -	zegar, wybór elementu	stoper
C -	zwiększanie licznika elementu	START / STOP
R -	ustawianie	recall

Przygotowanie stopera do pomiarów:

- 1 - wybrać funkcję "stoper" - B
- 2 - wyzerować wskaźnik cyfrowy - przycisk A przy zatrzymanym czasie - C

Pomiar standardowy - 1 zawodnik = 1 wynik START - wcisnąć C STOP - wcisnąć C ZEROwanie - wcisnąć A	Pomiary do 100 wyników C - START A - 1-szy wynik=lap A - 2-gi wynik + 2-gi lap Itd..... A - 99-ty wynik lub 99-ty lap C - STOP A - ZEROwanie
Sumowanie kolejnych czasów C - START C - STOP C - reSTART C- STOP A - ZEROwanie	Przeglądanie wyników R – RECALL - wejście w tryb przeglądania 1 wynik C – 2 wynik C - 3 wynik Itd..... C - ostatni wynik max 100 A – poprzedni wynik



Wciśnięcie przycisku B podczas przeglądania (R) ostatnich wyników (max.100 lap/Split) przełączy pamięć na poprzedni zbiór 100 wyników (max. 100 lap/split).

Timer

Można ustawić do 10 przedziałów czasu oraz zaprogramować do 100 powtórzeń.

B – wybór funkcji Timer – TR

A – wyresetowanie timera\

R - przez ok. 2 sekundy

B – wybór ustawianego elementu

A / C – ustaw potrzebny przedział czasu.

R – wybór ilości powtórzeń, max 100 przy pomocy A /C

R – ustaw ewentualny kolejny Timer – max 10

Ustawianie zegara i kalendarza / alarmu

B – wybrać funkcję zegar

R – przez ok.2 sekundy = wejście w tryb ustawiania:

B – wybór elementu ustawianego

C – zwiększanie ustawianego licznika / A – zmniejszanie ustawianego elementu

-- *sekundy – godziny - minuty –rok - miesiąc* --
| _____ |
----- *dzień miesiąca* -----

A/C - ustawienie wybranych cyfr (przytrzymany przycisk = szybki przebieg cyfr) dla sekund
zerowanie - 0-29 = 00, 30-59 = 00 + 1 minuta

R - zakończenie ustawiania = ustanie migotania ustawianych cyfr

Licznik

B – ustaw COUN, każde C=+1 a każde A=-1.. R zeruje licznik po ok. 2 sekundach.

Sumowanie przerw w grze w meczu piłkarskim.

B – funkcja Football,

C – początek gry, Start/Stop = sumowanie przerw w grze= czas doliczony do 45 minut.

Uwagi użytkowe

Chronić stoper przed udarami

Przechowywać w temperaturze 20°C +/-5°C

Używać w temperaturach od 0°C do +40°C

Nie pozostawiać na słońcu - nagrzanie ponad 70°C grozi uszkodzeniem wyświetlacza

Wymiana baterii co ok. 5 lat na typ Lithium - CR2032 (lub odpowiednik) - 1 sztuka

Wodoszczelna obudowa

