


stoper SEIKO W073 - INSTRUKCJA OBSŁUG I

- Stoper mierzy czas do 100 godzin z dokładnością 1 sekundy – pierwsza godzina z dokładnością 0,01sek.
- Wyniki – lap i split pokazuje 2-liniowy wyświetlacz i numeruje je od 1 do 99.
- Ostatnie 10 wyników jest zapamiętywane.
- Przeglądanie wyników (split i lap) może odbywać się przy bieżącym czasie.
- Zegar pracuje w systemie 12 lub 24-ro godzinnym + data.



Przygotowanie stopera do pomiarów:

- 1 – wybrać funkcję "stoper" - B
- 2 – wyzerować wskaźnik cyfrowy – przycisk A przy zatrzymanym czasie C

Pomiar standardowy - 1 zawodnik = 1 wynik START - wcisnąć C STOP - wcisnąć C ZEROwanie - wcisnąć A	Pomiary do 100 wyników C – START A - 1-szy wynik=lap A - 2-gi wynik + 2-gi lap itd..... A- 99-ty wynik + 99-ty lap C – STOP A – ZEROwanie
Sumowanie kolejnych czasów C – START C – STOP C – reSTART C- STOP A – ZEROwanie	Przeglądanie wyników B – wejście w tryb przeglądania A – przeglądanie w dół A – wynik ostatni A – wynik przedostatni A – wynik pierwszy / maksymalnie 10 C – wynik pierwszy / max 10-ty od końca C – wynik drugi / 9-ty od końca C – wynik ostatni B – powrót do funkcji STOPER



UWAGA: Pamięć zostaje skasowana po wystartowaniu = wyzerowanego stopera.

Ustawianie zegara i kalendarza / alarmu

B – wybrać funkcję: kalendarz + zegar / alarm

A – wcisnąć na ok. 3 sekundy – wejście w tryb ustawiania sygnalizuje: miganie wybranego (ustawianego) elementu na wyświetlaczu

C – wybór kolejnych elementów na wyświetlaczu do ustawiania

A – kolejne krótkie wciśnięcia zwiększają o 1 licznik, / A – przytrzymany = szybkie naliczanie

Kolejność ustawianych elementów

Sekundy – minuty – godziny – dni – miesiące – rok - podział doby na 12/24H -

B - zakończenie ustawiania = ustanie migotania ustawianych cyfr

Uwagi użytkowe

Chronić stoper przed udarami

Przechowywać w temperaturze od 0 do 50°C

Używać w temperaturach od -10°C do +60°C

Nie pozostawiać na słońcu - nagrzanie ponad 70°C grozi uszkodzeniem wyświetlacza LCD

Wymiana baterii co ok. 5 lat na typ CR2025 (lub odpowiednik) - 1 sztuka

UWAGA!: po założeniu nowej baterii należy wcisnąć wszystkie 3 przyciski A+B+C jednocześnie na ok. 3 sekundy w celu przygotowania układu elektronicznego stopera do ustawiania.



W-073

www.kess.pl