

ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKÓW MB-02

Instrukcja obsługi

1. przygotowanie do pracy

- 1.1. załączyć zasilanie tablicy włącznikiem sieciowym
- 1.2. naciskając jednocześnie 2 klawisze żółte + „zero” – biały wyzerować oba liczniki.
- 1.3. przyciskami ustaw i +1 lub +10 – ustawić wartość początkową czasu do odliczania

2. Sterowanie

Tablica MB02 jest sterowana z pulpitu mocowanego do ściany lub stołu sędziowskiego

- 1 klawisz lewy żółty – punkty GOŚCI
- 2 klawisz prawy żółty – punkty GOSPODARZY
- 3 klawisz środkowy zielony – korekta zmniejszenie punktów o 1
4. przycisk zielony zegara – START - uruchamia odliczanie czasu
5. przycisk czerwony zegara – STOP – zatrzymuje zegar

3. Parametry techniczne

- zasilanie – DC12V / 150W przez zewnętrzny transformator bezpieczeństwa
- obudowa – aluminium pokryte lakierem proszkowym
- wymiary kasety 2-cyfrowej – 400x300x25mm / waga – 2,4kg
- wymiary kasety zegara : 800x250x25mm / waga : 4,2kg
- wymiary zasilacza 200x250x75mm / waga 2,7 kg

4. Uwagi użytkowe

Instalację tablicy powinna przeprowadzić osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Przy ustawieniu transformatora w odległości większej niż 2 m od tablicy należy zwiększać przekrój przewodów 12V.

5. Wyposażenie standardowe

1	Zasilacz –transformator 220V/12V	- 1 szt
2	Szyny do kaset mocowane na stałe	- 4 szt
3	pulpit sterujący w zamykanej kasecie	- 1 szt
4	Instrukcja obsługi	- 1 szt
5	Karta gwarancyjna	- 1 szt

