

Stoper CASIO HS-6 - INSTRUKCJA OBSŁUG I

Stoper może mierzyć czas do 1 godziny z dokładnością 1/100 sekundy i do 10 godzin z dokładnością 1 sekundy.

Przed użyciem należy upewnić się, że stoper jest wyzerowany - wszystkie cyfry 0:00,00.

C

B



D -

Stoper SPLIT

Stoper LAP

B -

START-STOP

START-STOP

C -

Split – kolejny
międzyczas
Reset

Lap
Reset - zerowanie

Przygotowanie stopera do pomiarów:

1 - wybrać funkcję "stoper" Split lub Lap – przycisk D czerwony

2 - wyzerować wskaźnik cyfrowy - przycisk C przy zatrzymanym czasie B

Pomiar standardowy - 1 zawodnik = 1 wynik START - wcisnąć B STOP - wcisnąć B ZEROWanie - wcisnąć C	Pomiary międzyczasów B - START C - zatrzymanie międzyczasu C - uwolnienie zatrzymanego wyświetlacza C - następny międzyczas itd..... B - STOP C - ZEROWanie
Sumowanie kolejnych czasów B - START B - STOP B - reSTART B- STOP C - ZEROWanie	Pomiar dwóch wyników B - START C - STOP 1-szy wynik B - STOP 2-gi wynik widoczny 1-szy wynik C - odczyt 2-go wyniku C - wyzerowanie

Przerwać sygnał dźwiękowy można dowolnym przyciskiem B lub C

Uwagi użytkowe

Chronić stoper przed udarami

Przechowywać w temperaturze od 5 do 35°C

Zalecane temperatury pracy od 0°C do +40°C

Nie pozostawiać na słońcu - nagrzanie ponad 60°C grozi uszkodzeniem wyświetlacza

Wymiana baterii co ok. 5 lat na typ CR2025 litowa 3V - 1 sztuka

Konieczność wymiany baterii sygnalizowana jest przez migotanie wszystkich znaków wyświetlacza

Częste używanie alarmu skraca okres pracy baterii

HS-6



www.kess.pl